



MICROBAR 54C

IP MICROBAR LED RGB

Order code: SG IPLEDMCBAR54C

*MANUALE UTENTE
USER MANUAL*





INDICE:

<u>1. INTRODUZIONE</u>	<u>p. 3</u>
<u>2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA</u>	<u>p. 4</u>
<u>3. APERTURA CONFEZIONE E CONTROLLO</u>	<u>p. 6</u>
<u>4. INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE</u>	<u>p. 7</u>
<u>5. ISTRUZIONI PER L'USO</u>	<u>p. 9</u>
<u>6. MANUTENZIONE</u>	<u>p. 11</u>
<u>7. SPECIFICHE TECNICHE</u>	<u>p. 11</u>

INDEX:

<u>1. INTRODUCTION</u>	<u>p. 12</u>
<u>2. SAFETY INSTRUCTIONS</u>	<u>p. 13</u>
<u>3. OPENING AND CONTROL</u>	<u>p. 15</u>
<u>4. INSTALLATION AND SWITCH ON</u>	<u>p. 16</u>
<u>5. SETUP</u>	<u>p. 18</u>
<u>6. MAINTENANCE</u>	<u>p. 20</u>
<u>7. TECHNICAL SPECIFICATIONS</u>	<u>p. 20</u>



1. INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto un nostro prodotto!

Vi preghiamo di fare riferimento alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel presente manuale per l'utilizzo del dispositivo e di conservarlo per future consultazioni.

Il presente manuale contiene informazioni riguardanti l'installazione e l'utilizzo del dispositivo. Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto o per intero o in parte senza previo consenso scritto della PROEL. PROEL si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti e modifiche estetiche, funzionali o di design a ciascun proprio prodotto. PROEL non assume alcuna responsabilità sull'uso o sull'applicazione dei prodotti qui descritti.



Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sul prodotto o sulla documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Il simbolo del lampo con freccia in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore della presenza di "tensioni elettriche pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, che possono avere una intensità sufficiente a costituire rischio di scossa elettrica alle persone.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.



Il simbolo della F indica che è consentito il montaggio dell'apparecchio su superfici normalmente infiammabili.



Il prodotto a cui questo manuale si riferisce è conforme alle Direttive Europee di cui sono oggetto relative alla sicurezza delle apparecchiature alimentate in Bassa Tensione (LVD) ed alla compatibilità elettromagnetica (EMC)



2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Questo prodotto non è adatto ad un uso domestico.

Leggere il presente manuale prima di installare e dare corrente all'apparecchiatura, seguire le precauzioni di sicurezza elencate di seguito ed osservare tutti gli avvertimenti indicati nel presente manuale e stampati sull'apparecchiatura. Si prega di contattare un distributore PROEL per ricevere assistenza riguardo qualsiasi dubbio su come attivare l'apparecchiatura in modo sicuro. Rivolgersi ad un tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione non descritta nel presente manuale.

Non modificare l'apparecchiatura e non installare accessori e kit di aggiornamento che non siano quelli originali PROEL.

Le persone coinvolte nell'installazione e nella manutenzione del dispositivo devono:

- Essere qualificate
- Seguire le istruzioni del presente manuale nei teatri, nelle sale, nei luoghi in cui si svolgono gli eventi, ecc.

VERIFICHE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del prodotto siano in buone condizioni.

Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia stabile prima di posizionare il prodotto.

Il cavo di sicurezza deve essere debitamente agganciato al dispositivo e fissato alla struttura di sostegno in modo che, in caso di cedimento del sistema di supporto primario, si abbia la minore caduta possibile del dispositivo.

Se il cavo di sicurezza si usura, deve essere sostituito con un ricambio originale.

DISTANZA MINIMA DEGLI OGGETTI ILLUMINATI

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti investiti dal fascio di luce siano ad almeno 1 metro dalle lenti del proiettore.

DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che qualsiasi materiale infiammabile sia ad almeno 0,50 metri da qualsiasi punto della superficie del dispositivo. Non porre mai filtri o altri materiali sopra le lenti o sull'asse ottico.

SUPERFICI DI MONTAGGIO

Adatto per il montaggio su superfici con caratteristiche ignifughe normali e/o infiammabili.

TEMPERATURE DI RIFERIMENTO

Il range di temperatura ambiente d'utilizzo del dispositivo varia tra +5°C (min) e +40°C (max), al di fuori di tale intervallo l'apparecchio non deve essere utilizzato.

La temperatura massima dell'alloggiamento $T_b=80^{\circ}\text{C}$ non deve mai essere superata. Garantire una adeguata aerazione al prodotto.



CLASSE DI PROTEZIONE IP65

Il dispositivo è protetto dalla penetrazione di polvere (prima cifra 6) e da getti d'acqua (seconda cifra 5).

Apparecchio adatto per uso esterno.

PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE

Il dispositivo deve essere collegato ad un sistema di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra. Inoltre, si consiglia di proteggere le linee di alimentazione del prodotto dai contatti indiretti e/o da cortocircuiti verso massa utilizzando interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un installatore elettrotecnico qualificato.

Assicurarsi che la frequenza di rete e la tensione corrispondano a quelle per le quali l'apparecchio è progettato, come indicato nella targhetta dei dati elettrici. Tale targhetta indica anche la potenza assorbita a cui è necessario fare riferimento per valutare il numero massimo di dispositivi da collegare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi.

Se il cavo di alimentazione esterno di questa apparecchiatura da illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso i rivenditori PROEL.

Non attivare mai l'apparecchiatura con lenti e/o coperture mancanti o danneggiate.

In caso di non utilizzo, si consiglia di scollegare il proiettore dalla rete elettrica.

MANUTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulire il prodotto, togliere la tensione dalla rete di alimentazione e scollegare il cavo dal dispositivo.

Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte del dispositivo per almeno 35 minuti onde evitare il rischio di bruciature.

Le lenti, se danneggiate, devono essere sostituite con ricambi originali.

AVVERTENZE

ATTENZIONE. Non guardare direttamente la fonte luminosa.

Non guardare il fascio di luce con lenti, occhiali, specchi o strumenti ottici simili che potrebbero modificare la convergenza di luce, arrecando gravi danni a persone e/o cose.




ATTENZIONE! PERICOLO PER GLI OCCHI!

Non guardare direttamente la fonte di luce




3. APERTURA DELLA CONFEZIONE E CONTROLLO

Aprire con cura la confezione, verificare il contenuto e assicurarsi che tutte le parti siano presenti e siano in buone condizioni. Nel caso in cui alcune parti non siano presenti o siano danneggiate, contattare immediatamente il proprio fornitore e conservare l'imballaggio per la verifica.

	<p>ATTENZIONE!</p> <p>Se l'apparecchio è stato esposto a drastici sbalzi di temperatura, lasciare spenta l'unità finché non raggiunge la temperatura ambiente in quanto la presenza di condensa potrebbe danneggiare il prodotto se acceso.</p>
---	--

Controllare che la scatola contenga i seguenti articoli:

- N° 1 SG IPLEDMCBAR54C
- N° 1 Telecomando
- N° 1 Adattatore IP65 Power IN
- N° 1 Adattatore IP65 DMX IN
- N° 1 Adattatore IP65 DMX OUT
- N° 2 Tappi di chiusura IP65
- N° 1 Kit viti per installazione fissa
- N° 1 Manuale Utente






4 - INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE

4.1 - INSTALLAZIONE PRODOTTO

- Non scuotere l'apparecchio. Evitare l'utilizzo di forza eccessiva durante le operazioni di installazione o fissaggio dell'unità.
- L'unità può essere installata a pavimento in appoggio sugli appositi piedini, a parete, a soffitto o su truss.




ATTENZIONE! E'OBBLIGATORIO

il montaggio della fune di sicurezza (PLH232 – PLH248 venduta separatamente) nel caso in cui il prodotto sia appeso a parete, a soffitto o su truss. Ad eccezione di quando il dispositivo è appoggiato a pavimento, il montaggio del cavo di sicurezza è obbligatorio. La fune di sicurezza deve essere applicata anche al filtro Frost magnetico.




4.2 – COLLEGAMENTO IN CATENA

AC 230V: collegare al massimo 30 barre in catena



AC 110V: collegare al massimo 15 barre in catena



Il dispositivo deve essere collegato ad un sistema di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra. Inoltre, si consiglia di proteggere le linee di alimentazione dei prodotti dai contatti indiretti e/o da cortocircuiti verso massa utilizzando interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un installatore elettrotecnico qualificato.

Assicurarsi che la frequenza di rete e la tensione corrispondano a quelle per le quali il dispositivo è progettato, come indicato nella targhetta dei dati elettrici.



5. - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

5.1 - MAPPA DEL MENU'

DMX ADDRESS	001 - 512		Assegnazione indirizzo DMX.
CHANNELS MODE	3CH / 5CH / 8CH / 13CH		Modalità canali DMX.
DIM CURVE	CURV 1 - 4		Impostazione curva dimmer
DMX STATE	DMX HOLD / BLACKOUT		Stato in caso di perdita del segnale DMX
SLAVE MODE	SLAVE		Modalità Slave
AUTO MODE	SPEED	01 – 31	Impostazioni manuali modalità automatica (mantenute anche dopo spegnimento)
	AUTO	01 – 10	
MANUAL MODE	RED	000 – 255	Impostazioni manuali colori RGB (mantenute anche dopo spegnimento)
	GREEN		
	BLUE		
	STROBE	000 – 020	Macro colori preimpostate
	COLOR	001 – 055	<u>(non mantenute dopo spegnimento)</u>
SETUP	DIMMER ALL	000 – 255	Impostazione massimo limite dimmer
	BALANCE	RED (000 – 255)	Bilanciamento bianco
		GREEN (000 – 255)	
		BLUE (000 – 255)	
	KEY LOCKS	ON / OFF	Blocco schermo PWD: DOWN+UP+DOWN+UP
	REMOTE	ON / OFF	Attivazione / Disattivazione telecomando
	DISPLAY	30s / ON	Temporizzazione retroilluminazione
	RESET		
REFRESH RATE	600HZ / 1200HZ / 2400HZ / 4800HZ	Impostazione frequenza LED	
MAX TEMP	30 – 70 °C	Impostazione temperatura di soglia oltre la quale si abbassa la luminosità	
INFO	SOFTWARE VER		Versione Software
	WORKING TIME		Ore di funzionamento
	RDM: UID		ID RDM

5.2 – MODALITA' MASTER/SLAVE

In questa modalità possono essere collegate più unità insieme come un'unica catena e funzionare in modo sincronizzato.

- Collegare insieme tutte le unità in catena.
- Definire la prima unità della catena come Master, tutte le altre unità devono essere impostate in modalità SLAVE.
- Far funzionare l'unità Master in modalità Automatica o Statica per far funzionare l'intero sistema. L'intera catena di unità Slave si comporterà come l'unità Master.



5.3 - MODALITA' DMX

3 CH	5CH	8CH	13CH	Valore	Funzione
	1	1	1	000 – 255	Master dimmer
			2	000 – 255	Master dimmer fine
1	2	2	3	000 – 255	Rosso
			4	000 – 255	Rosso Fine
2	3	3	5	000 – 255	Verde
			6	000 – 255	Verde Fine
3	4	4	7	000 – 255	Blu
			8	000 – 255	Blu Fine
	5	5	9	000 – 009 010 – 255	<u>Strobo:</u> LED ON Strobo da lento a veloce
		6	10	000 – 009 010 – 174 175 – 189 190 – 204 205 – 219 220 – 234 235 – 249 250 – 255	<u>Macro colori:</u> Nessuna funzione Macro colori 3200K 5600K 6500K 8500K 1000K Default
		7	11	000 – 020 021 – 030 031 – 040 041 – 050 051 – 060 061 – 070 071 – 080 081 – 090 091 – 100 101 – 110 111 – 120 121 – 255	<u>Modalità automatiche:</u> Nessuna funzione Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Riservato
		8	12	000 – 255	Velocità modalità automatiche da lento a veloce
			13	000 – 015 016 – 075 076 – 135 136 – 195 196 – 255	<u>Curve dimmer:</u> Nessuna funzione Curva dimmer 1 Curva dimmer 2 Curve dimmer 3 Curva dimmer 4




6. - MANUTENZIONE

Per garantire ottime prestazioni, l'apparecchio deve essere pulito frequentemente. Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 35 minuti onde evitare il rischio di bruciature. Utilizzare un'aspirapolvere o compressore e una spazzola morbida o un panno per lenti per rimuovere la polvere depositata.

Le lenti, come qualsiasi altra parte eventualmente danneggiata, devono essere sostituite con ricambi originali.

7. - SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-240V, 50/60HZ
- LED: 54x3W LED RGBW/FC
- Angolo del fascio luminoso: 60x25°
- Potenza assorbita: 70W
- Modalità operative: Auto, Master/slave, DMX512, Telecomando
- Dimmer elettronico: 0-100%
- DMX: 3 - 5 - 8 - 13 Canali
- Dimensioni (L x A x P): mm. 395x85x55
- Peso: kg 1,9





1. - INTRODUCTION

Thank You for choosing one of Our products!

Please refer to the instructions and warnings contained in this user manual, please retain it for future reference.

This manual contains information about the installation and use of the device.

The information contained in this publication has been carefully prepared and checked. However it is not assumed any responsibility for any inaccuracies. All rights are reserved and this document cannot be copied, photocopied, reproduced in whole or in part without previous written permission of PROEL. PROEL reserves the right to make, without notice, any aesthetical, functional or design changes or modifications in everyone of its products. PROEL doesn't assume any responsibility for the use or application of the products here described.



The crossed bin symbol, shown on the product or on accompanying documents, indicates that the product should not be disposed with other household waste at the end of the lifecycle. To avoid any damage to the environment, the user is encouraged to separate this product from other kinds of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Home users are encouraged to contact the retailer where they purchased this product or their local government office for details on separate collection and recycling this type of product. Business users are encouraged to contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste.



The lightning symbol with arrow in an equilateral triangle intends to alert the user to the presence of not insulated "dangerous voltages" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point symbol within an equilateral triangle intends to alert the user to the presence of important instructions for use and maintenance on the accompanying documents of the product.



The "F" inside an equilateral reversed triangle means that the product is suitable for mounting on normally flammable surfaces.



The product to which this manual refers comply with the European Directives pursuant to the safety of electrical equipment supplied at low voltage (LVD) and to the Electromagnetic Compatibility (EMC)



2. - SAFETY INSTRUCTIONS

Caution! This product is not suitable for household illumination.

Please read this manual before installing and applying power to the equipment, follow the safety precautions listed below and observe all warnings in this manual and printed on. Please contact a PROEL distributor for assistance with any questions about how to activate the equipment safely. Contact a qualified technician for any maintenance work not described in this manual.

Do not modify the fixture or install accessories and upgrade kits that are not the Proel original ones.

People involved in the installation and maintenance of the device must:

- Be qualified
- Follow the instructions of this manual in the theaters, in the halls, in the places where the events take place, etc.

CHECKS BEFORE INSTALLATION

Make sure all the parts for fixing the product are in good condition.

Make sure that the anchor point is stable before positioning the product.

The safety cable must be properly attached to the device and fixed to the supporting structure so that, in case of failure of the primary supporting system, it has the lowest possible fall of the device.

If the safety cable wear, must be replaced with an original spare.

MINIMUM DISTANCE OF ILLUMINATED OBJECTS

The projector must be positioned so that the objects hit by the beam of light are at least 1 meter from the lens of the projector.

MINIMUM DISTANCE FROM FLAMMABLE MATERIALS

The product must be positioned so that any flammable material is at least 0.50 meters from any point of the surface of the device. Never place filters or other materials over the lens or on the optical axis.

MOUNTING SURFACES

The device is suitable for mounting on normally flammable surfaces.

REFERENCE TEMPERATURE

The ambient temperature range of use of the device varies between + 5 ° C (min) and + 40 ° C (max), outside of that range the device should not be used.

The maximum temperature of the housing $T_b = 80$ ° C must never be exceeded. Ensure a correct ventilation to the product.



IP65 PROTECTION RATING

The device is protected against the dust penetration (first digit 6) and against jets of water (second digit 5). Suitable for outdoor use.

PROTECTION AGAIN ELECTRIC SHOCK

The device must be connected to a power supply system with efficient earthing. Moreover, it is recommended to protect power supply lines of the product from indirect contact and / or shorting to earth by using appropriately sized anti electrical shock switch.

CONNECTION TO THE MAINS

The electrical connection must be carried out by a qualified electrician.

Ensure that the mains frequency and voltage correspond to those for which the equipment is designed, as shown in the electrical data label. This label also shows the power consumption that is necessary to refer to evaluate the maximum number of devices to be connected to the electricity line, in order to avoid power overloading.

If the external power cord of this light is damaged, it must be replaced with a special cord exclusively available from Your PROEL dealer.

Never operate the equipment with lenses and / or covers missing or damaged.

In case of non-use, it is recommended to unplug the projector from the mains.

MAINTENANCE

Before starting any maintenance or cleaning the product, disconnect the power from the mains and disconnect the power cable from the device. After switching off, do not remove any part of the device for at least 35 minutes to avoid the risk of burns. The lenses, if damaged, must be replaced with original spare parts.

WARNING

CAUTION. Do not look directly at the light source. Do not look at the beam with lenses, glasses, mirrors or similar optical instruments that could change the convergence of light, causing serious damage to people and / or things.



WARNING! DANGER FOR THE EYES!

Do not look directly at the light source



3. - OPENING AND CONTROL

Carefully open the package, check the content and make sure that all the parts are present and are in good condition. In cases where some parts are not present or are damaged, immediately contact Your supplier and retain the packaging for verification.


	WARNING!
	If the product has been exposed to drastic temperature changes, let the unit turned off until it reaches room temperature because the presence of condensation can damage the product if it is turned on.

Verify that the box contains the following items:

- N° 1 SG IPLEDMCBAR54C
- N° 1 Remote controller
- N° 1 IP65 Power IN adapter
- N° 1 IP65 DMX IN adapter
- N° 1 IP65 DMX OUT adapter
- N° 2 Cover caps IP65
- N° 1 Kit screws for fixed installation
- N° 1 User manual



FRONT VIEW
1 – Lens
2 – IR sensor




REAR VIEW
1 – Display + buttons
2 – Input
3 – Output



4. - INSTALLATION AND SWITCH ON

4.1 - PRODUCT INSTALLATION

- Do not shake the device. Avoid the use of too much force during installation or unit fixing.
- The unit can be installed on the floor resting on the rubber feet, on the wall, ceiling or on a truss.




	<p>WARNING! IT'S REQUIRED</p> <p>the mounting of the safety rope (PLH232 – PLH248 sold separately) in the case where the product is hung on a wall, ceiling or on a truss. Except when the device is placed in the floor, the safety cable is always required. The safety rope must also be applied to the magnetic Frost filter.</p>
--	--




4.2 - CONNECTION IN A CHAIN

AC 230V: connect maximum 30 bars in a chain



AC 110V: connect maximum 15 bars in a chain



The device must be connected to a power supply system with a proper earth system. Moreover, it is recommended to protect power supply lines of the products from indirect contact and / or shorting to earth by using appropriately sized anti electrical shock switch. The electrical connection must be carried out by a qualified electrician. Ensure that the mains frequency and voltage correspond to those for which the device is designed, as shown in the electrical data label.



5. - SETUP

5.1 – MENU

DMX ADDRESS	001 - 512		DMX address
CHANNELS MODE	3CH / 5CH / 8CH / 13CH		DMX channels mode
DIM CURVE	CURV 1 - 4		Dimmer curve setting
DMX STATE	DMX HOLD / BLACKOUT		Status if DMX is lost
SLAVE MODE	SLAVE		Slave mode
AUTO MODE	SPEED	01 – 31	Manual settings of automatic modes (memorized even if the projector is OFF)
	AUTO	01 – 10	
MANUAL MODE	RED	000 – 255	Manual settings of RGB colors (memorized even if the projector is OFF)
	GREEN		
	BLUE		
	STROBE	000 – 020	Built-in macro colors
	COLOR	001 – 055	<u>(not memorized if the projector is OFF)</u>
SETUP	DIMMER ALL	000 – 255	Max dimmer limit setting
	BALANCE	RED (000 – 255)	White balance
		GREEN (000 – 255)	
		BLUE (000 – 255)	
	KEY LOCKS	ON / OFF	Display lock PWD: DOWN+UP+DOWN+UP
	REMOTE	ON / OFF	Remote controller ON/OFF
	DISPLAY	30s / ON	Backlight display timing
	RESET		
REFRESH RATE	600HZ / 1200HZ / 2400HZ / 4800HZ	LEDs Refresh rate setting	
MAX TEMP	30 – 70 °C	Max temperature setting. After this limit the light of the LEDs is reduced.	
INFO	SOFTWARE VER		Software version
	WORKING TIME		Working time
	RDM: UID		ID RDM

5.2 – MASTER/SLAVE MODE

In this mode, more units can be linked together as a single chain and work in a synchronized way.

- Link together all the units from the connector DMX OUT to DMX IN.
- Define the first unit of the chain as MASTER, all other units must be set in SLAVE mode.
- Operate the Master unit in Automatic mode or Static mode to operate the entire system.
The entire chain of Slave unit will act as the Master unit



5.3 - DMX MODE


3 CH	5CH	8CH	13CH	Value	Function
	1	1	1	000 – 255	Master dimmer
			2	000 – 255	Master dimmer fine
1	2	2	3	000 – 255	Red
			4	000 – 255	Red fine
2	3	3	5	000 – 255	Green
			6	000 – 255	Green fine
3	4	4	7	000 – 255	Blue
			8	000 – 255	Blue Fine
	5	5	9	000 – 009 010 – 255	<u>Strobe:</u> LED ON Strobe from slow to fast
		6	10	000 – 009 010 – 174 175 – 189 190 – 204 205 – 219 220 – 234 235 – 249 250 – 255	<u>Color macros:</u> No function Color macros 3200K 5600K 6500K 8500K 1000K Default
		7	11	000 – 020 021 – 030 031 – 040 041 – 050 051 – 060 061 – 070 071 – 080 081 – 090 091 – 100 101 – 110 111 – 120 121 – 255	<u>Automatic modes:</u> No function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Reserved
		8	12	000 – 255	Auto modes speed from slow to fast
			13	000 – 015 016 – 075 076 – 135 136 – 195 196 – 255	<u>Dimmer curves:</u> No function Dimmer curve 1 Dimmer curve 2 Dimmer curve 3 Dimmer curve 4

6. - MAINTENANCE

To ensure optimal performance, the unit must be frequently cleaned. Unplug the device from the mains and let it cool for at least 35 minutes to avoid the risk of burns. Use a vacuum cleaner or an air compressor and a soft brush or a lens cloth to remove the dust deposited. The lenses, like any other damaged part, must be replaced with original spare parts.

7. - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power Supply: 100-240V, 50/60HZ
- LED: 54x3W LED RGBW/FC
- Beam Angle: 60x25°
- Power: 70W
- Operation Mode: Auto, Master/slave, DMX512, Remote controller
- Electronic Dimming: 0-100%
- DMX: 1 - 3 - 4 - 7 - 10Channels
- Dimensions (L x H x D): mm. 395x85x55
- Weight: kg 1,9











is a brand of PROEL SPA
(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

sagitter.com



Distributor:

Phone: 407-857-8770
Fax: 407-857-8771
Email: sales@techni-lux.com
www.techni-lux.com